
Rozmieszczenie punktów montażowych dla modułów w szafce MSP-00 i MST-00

Dokumentacja: 0713.00.95-01.1
Data ostatniej aktualizacji: 06-06-2017. Wersja 1.2

Producent: CROW

Oznaczono lewy górny punkt umocowania płytki (otwory ø **4,6**):

1. RUNNER4
   RUNNER8



MERAWEX Sp. z o.o.
44-122 Gliwice
ul. Toruńska 8
tel. (0-32) 239-94-00
fax (0-32) 239-94-09
e-mail: merawex@merawex.com.pl
www.merawex.com.pl


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Rozmieszczenie punktów montażowych dla modułów w szafce MSP-00 i MST-00

Producent: DSC

Oznaczono lewy górny punkt umocowania płytki (otwory **ø4,5**):

1. PC1404
   PC1616
   PC1832
   PC4204
   PC4216
   PC5200
   PC5204
   PC5400
   PC4108
   PC4116
   PC5100
   PC5108
   PC5208
2. PC4108
   PC4116
   PC5100
   PC5108
   PC5208



MERAWEX

MERAWEX Sp. z o.o.
44-122 Gliwice
ul. Toruńska 8
tel. (0-32) 239-94-00
fax (0-32) 239-94-09
e-mail: merawex@merawex.com.pl
www.merawex.com.pl


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Rozmieszczenie punktów montażowych dla modułów w szafce MSP-00 i MST-00

Producent: EBS

Oznaczono lewy górny punkt umocowania płytki (otwory **ø6**):

1. PX202A
   CPX200NW



MERAWEX Sp. z o.o.
44-122 Gliwice
ul. Toruńska 8
tel. (0-32) 239-94-00
fax (0-32) 239-94-09
e-mail: merawex@merawex.com.pl
www.merawex.com.pl


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Rozmieszczenie punktów montażowych dla modułów w szafce MSP-00 i MST-00

Producent: PARADOX

Oznaczono lewy górny punkt umocowania płytki (otwory **ø4,5**):

1. SP5500/SP6000
2. 728ULT/E55/E65/SP4000
3. ZX8/ZX85P/APR3-HUB2



MERAWEX Sp. z o.o.
44-122 Gliwice
ul. Toruńska 8
tel. (0-32) 239-94-00
fax (0-32) 239-94-09
e-mail: merawex@merawex.com.pl
www.merawex.com.pl


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Rozmieszczenie punktów montażowych dla modułów w szafce MSP-00 i MST-00

Producent: PYRONIX

Oznaczono lewy górny punkt umocowania płytki (otwory **ø5,5**):

1. MATRIX 6
   MATRIX 424



MERAWEX Sp. z o.o.
44-122 Gliwice
ul. Toruńska 8
tel. (0-32) 239-94-00
fax (0-32) 239-94-09
e-mail: merawex@merawex.com.pl
www.merawex.com.pl


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Rozmieszczenie punktów montażowych dla modułów w szafce MSP-00 i MST-00

Producent: RISCO

Oznaczono lewy górny punkt umocowania płytki (otwory **ø5,5**):

1. PRO24
   EZ16
   E04
   EZ8
   EX08



MERAWEX

MERAWEX Sp. z o.o.
44-122 Gliwice
ul. Toruńska 8
tel. (0-32) 239-94-00
fax (0-32) 239-94-09
e-mail: merawex@merawex.com.pl
www.merawex.com.pl


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Rozmieszczenie punktów montażowych dla modułów w szafce MSP-00 i MST-00

Producent: ROEL

Oznaczono lewy górny punkt umocowania płytki (otwory **ø6**):

1. SIGMA6
   SIGMA12



MERAWEX Sp. z o.o.
44-122 Gliwice
ul. Toruńska 8
tel. (0-32) 239-94-00
fax (0-32) 239-94-09
e-mail: merawex@merawex.com.pl
www.merawex.com.pl


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Rozmieszczenie punktów montażowych dla modułów w szafce MSP-00 i MST-00

Producent: SATEL

Oznaczono lewy górny punkt umocowania płytki (otwory ø6):

1. VERSA 10
2. CA-6
   INT24
   CA64PP i EPS
3. CA5
   VERSA 5
4. CA-4V1



MERAWEX Sp. z o.o.
44-122 Gliwice
ul. Toruńska 8
tel. (0-32) 239-94-00
fax (0-32) 239-94-09
e-mail: merawex@merawex.com.pl
www.merawex.com.pl


Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Rozmieszczenie punktów montażowych dla modułów w szafce MSP-00 i MST-00

Producent: SUMMIT

Oznaczono lewy górny punkt umocowania płytki (otwory **ø5,5**):

1.PENTA



MERAWEX Sp. z o.o.
44-122 Gliwice
ul. Toruńska 8
tel. (0-32) 239-94-00
fax (0-32) 239-94-09
e-mail: merawex@merawex.com.pl
www.merawex.com.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia